

Алматы (7273)495-231	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Ангарск (3955)60-70-56	Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владивосток (423)249-28-31	Колосна (4966)23-41-49	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Пенза (8412)22-31-16	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Владимир (4922) 49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Ставрополь (8652)20-65-13	Чита (3022)38-34-83
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61		Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47		Тверь (4822)63-31-35	
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81			
	Киргизия (996)312-96-26-47	Россия (495)268-04-70	Казахстан (772)734-952-31	

<https://termopribor.nt-rt.ru> || tba@nt-rt.ru

Штуцеры передвижные РГАЖ 4.168.006, РГАЖ 4.168.007



2.1 Назначение

Передвижные штуцеры РГАЖ 4.168.006, РГАЖ 4.168.007 предназначены для установки ТС на объекте измерений.

2.2 Габаритно-установочные чертежи и технические характеристики




Таблица 1. Исполнения штуцеров передвижных РГАЖ 4.168.006, РГАЖ 4.168.007

Исполнение	Общая длина L, мм	Длина резьбы l, мм	Установочная резьба штуцера D	Диаметр внутреннего отверстия d, мм	Размеры под ключ	
					S1	S
РГАЖ 4.168.006	49	15	M20x1,5	10,5	27	22
РГАЖ 4.168.006	49	15	M20x1,5	8,5	27	22
РГАЖ 4.168.006	43	14	M16x1,5	6,5	22	17
РГАЖ 4.168.006	43	14	M16x1,5	5,5	22	14
РГАЖ 4.168.006	43	14	M16x1,5	5,0	22	14
РГАЖ 4.168.006	37	12	M8x1	5,5	14	14
РГАЖ 4.168.006	37	12	M12x1,5	3,5	17	14
РГАЖ 4.168.006	37	12	M8x1	3,5	14	14
РГАЖ 4.168.007	73	24	M33x2	20,5	41	36
РГАЖ 4.168.007	69	20		20,5	41	36
РГАЖ 4.168.007	50	15	M27x2	10,5	32	22
РГАЖ 4.168.007	50	15	M27x2	8,5	32	22

Таблица 2. Технические характеристики штуцеров передвижных РГАЖ 4.168.006, РГАЖ 4.168.007

Материал резьбовых частей штуцера	нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
Материал уплотнительной втулки	фторопласт, маслобензостойкая резина или «Графлекс»
Допускаемая температура на штуцере, °С, не более	200
Условное гидростатическое давление, МПа, не более	0,4

Примечание. При использовании уплотнительной втулки на основе материала «Графлекс» максимальная допускаемая температура на штуцере составляет 500 °С, а максимальное условное гидростатическое давление — 1,0 МПа.

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922) 49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
 Иваново (4932)77-34-06
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47

Россия (495)268-04-70

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Саратов (8342)22-96-24
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Севастополь (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Сургут (3462)77-98-35
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35

Казахстан (772)734-952-31

Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://termopribor.nt-rt.ru> || tba@nt-rt.ru